

HU

## ULTRAHANGOS AROMA DIFFÚZER BEWIT Favorit 300



Használati utasítás

### Termékleírás

Az aromadiffúzort úgy tervezték, hogy a keleti kultúra legjavát és a nyugati tudomány legújabb ismereteit és technológiáját kamatoztassa. A készülék az illóolajat és a vizet mikrorészecskékből álló köddé bontja le ultrahang segítségével, és aktív hatóanyagokat és anionokat bocsát ki a levegőbe.

Az ultrahangos technológia nem melegíti fel az illóolajat, így megőrzi minden pozitív terápiás hatását.

## Figyelmeztetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat a készülék használata előtt. Az alábbiakban felsorolt biztonsági óvintézkedések célja az Ön vagy mások sérülésének, illetve a termék károsodásának elkerülése.

- A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve azok, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és kellő ismeretekkel, kivéve ha felügyelet mellett vannak vagy iskolázva lettek.
- 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékletű környezetben használható
- A készüléket csak a mellékelt áramforrással szabad használni.
- Ne szerelje szét, ne módosítsa vagy melegítse fel a készüléket. Ne törje meg, ne károsítsa, módosítsa vagy feszítse meg a tápkábelt. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Kizárólag ambiens diffúzióhoz illóolajokkal vagy otthoni illatokkal – ne lélegezze be.
- Ne használjon tiszta illóolajokat vagy otthoni illatokat víz nélkül.
- Csak ásványvizet használjon (palackozottat vagy csapoltat). Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a maximális vízszintet. Az illóolajok hozzáadása előtt mindig adjon hozzá vizet. A víz hozzáadásához használjon külön edényt. Ne töltsen fel a tartályt közvetlenül a csapból. A víztartályba csak vizet és illóolajat vagy házi illatanyagot tegyen. Más folyadékok visszafordíthatatlan károkat okozhatnak a készülékben.
- Ha a készülék füstöl, furcsa szagot bocsájt ki vagy bármilyen szokatlan helyzet fordul elő, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne érintse meg a készülék egyik részét sem nedves kézzel.
- Ne permetezze a ködöt közvetlenül a bútorokra, ruhákra vagy falakra.
- Az illóolaj foltosodást okozhat. Véletlen kiömlés esetén használjon tiszta rongyot.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja.
- Működés közben ne takarja le semmivel a készüléket.

## Használati útmutató

1. Használja 10 és 30 °C közötti hőmérsékletű környezetben. Ne helyezze a készüléket közvetlenül a napfényre, nedves felületre vagy poros helyre.  
Helyezze a diffúzort sima, stabil felületre, távol az asztal vagy bútor szélétől.
2. Óvatosan távolítsa el a törékeny külső üvegburkolatot és távolítsa el a belső fedelet.
3. Óvatosan távolítsa el a külső burkolatot, és vegye ki a belső burkolatot.
4. Töltse meg a tartályt vízzel (palackozott vagy csapvízzel): ne lépje túl a maximális vízszintet.
5. Helyezze fel a diffúzor belső és külső burkolatát.
6. Dugja be a csatlakozókábelt a diffúzor hátulján található DC csatlakozóba és csatlakoztassa az adaptert az áramforráshoz.

## Funkció

### A. *MIST / TIME gomb - PÁRÁSÍTÓ MÓD*

1x lenyomva: bekapcsolja a párasítást és a LED háttérvilágítást folyamatos működés (a víz kifogyásáig működik. Ha a víz kifogyott automatán kikapcsol)

2x lenyomva: A működési funkciót időszakosra állítja be, mindig 10 másodperc működés, 10 másodperc szünet

3x lenyomva: Az időzítéssel történő működés 2 órára van állítva (utána kikapcsol)

4x megnyomás: Az időzítéssel történő működés 4 órára van állítva (utána kikapcsol)

### B. *LIGHT gomb - FÉNYMÓD*

Nyomja meg a LIGHT kapcsolót

A diffúzor 7 színes LED-es megvilágítással rendelkezik, és a LIGHT gomb többszöri megnyomásával megváltoztatjuk a világítás színét és intenzitását:

Színváltozás: állandó szín - változó szín - a fény kikapcsolása

Világítási intenzitás: 100% - 50% - világítás ki

A LIGHT kapcsoló hosszú nyomva tartásával a világítás kikapcsol

## Karbantartás

- Javasoljuk, hogy minden használat után teljesen ürítse ki a víztartályt és törölje le a készüléket egy puha ruhával. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, győződjön meg róla, hogy teljesen ki van ürítve a tartály és tárolja száraz helyen.
- Mielőtt új típusú illóolajat vagy otthoni illatanyagot használna, tisztítsa meg a készüléket a karbantartási utasítások szerint.
- Tisztítsa meg a víztartályt legalább hetente egyszer, lehetőleg 5-6 használat után. Ne használjon vegyi készítményeket (például savakat stb.) vagy korrozív tisztítószereket a készülék tisztításához.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- Ne engedje, hogy fémtárgyak vagy éles tárgyak (például tű, kulcs) érintkezzenek az ultrahangos köd lappal."

## **Garancia**

Ezt a terméket szigorúan tesztelték, mielőtt elhagyták volna a gyártót. A vásárló a vásárlás napjától számított törvényes jótállási idő alatt a rendeltetésszerű használatból eredő hibák miatt ingyenes javítást vagy cserét kérhet. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával.

A garancia nem terjed ki a balesetektől, nem megfelelő használatból vagy karbantartásból eredő meghibásodásokra.



BEWIT Natural Medicine s.r.o.

Michalská 2030,

710 00 Ostrava

Tel.: (+420) 731 739 539

Email: [info@bewit.cz](mailto:info@bewit.cz)

[www.BEWIT.love](http://www.BEWIT.love)

